MB981U3S-1S

USB 3.0 & eSATA 2.5"/3.5" SATA Docking Station



Copyright © 2012 ICY DOCK International. All Rights Reserved. 650179 VER. 1.0

ICY DOCK®

www.icydock.com

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注释 • 备注:

1. All product specifications are subject to change based on the actual product description. We reserve the right to change or modify any product specification(s) without notice.

   Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Jede Änderung der Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

   Toute caractéristique du produit est sujette à être modifiée par rapport à la description actuelle du produit. Nous reservons le droit de changer ou modifier toute caractéristique du produit sans en avertir.

   Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambio en función de la descripción del producto real. Nos reservamos el derecho a cambiar o modificar cualquier especificación del producto sin previo aviso.

   弊社は製品規格変更の権利を有し、その時別途通知はしません。

   本公司有權更改產品規格，產品規格以實物為準。如改版，恕不另行通知。

   本公司有权更改产品规格，产品规格以实物为准。如改版，恕不另行通知。

2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.

   Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich.ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.

   La responsabilité de ICY DOCK ne pourra etre engagée que pour le dysfonctionnement de ses propres produits.

   ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato o almacenado dentro de los productos ICY DOCK o que interactúan con estos que dé lugar daños o errores. ICY DOCK solamente se hará responsable de las reparaciones y servicios de los productos ICY DOCK.

   本商品の使用の誤りによって他の設備に故障が発生する場合、弊社は本商品を修理する責任だけを負います。他の設備の損害に対して一切の責任を負いません。

   如因不當使用本產品進而造成其他相關設備之故障，本公司僅負擔自屬產品之修繕責任，造成其他設備毀損概不負責。

   如因不当使用本产品进而造成其它相关设备之故障，本公司仅负担自属产品之保修责任，造成其它设备毁损概不负责。

3. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at http://www.icydock.com.

   Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte http://www.icydock.de.

   Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site : http://www.icydock.fr

   Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web http://www.icydock.com

   お問い合わせのお客様は弊社のホームページ : http://www.icydock.com へアクセスしてください。

   如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站 : http://www.icydock.com。

   如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站 : http://www.icydock.com。

1 Package Content • Packungsinhalt • Contenu • Contenido del paquete • パッケージの説明 • 包装说明 • 包装说明



Docking Station
Dockingstation
Produit
Base de conexiones
製品本体
產品機身
产品机身

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
説明書
說明書
说明书



AC Adapter
Netateil
Alimentation
Adaptador de CA
電源アダプター
電源供應器
电源供应器



USB 3.0 Cable
USB 3.0 Kabel
Câble USB 3.0
Cable USB 3.0
USB 3.0 ケーブル
USB 3.0 傳輸線
USB 3.0 传输线

eSATA cable
eSATA Kabel
Câble eSATA
Cable eSATA
eSATA ケーブル
eSATA傳輸線
eSATA传输线

2 Docking Device Information • Informationen zu Dockingstation • Description du produit • Conectar la información del dispositivo • 商品說明 • 產品說明 • 产品说明





1 2-Part Dust Cover
2-teiliger Staubschutz
Couvercle
2-Parte cubierta de polvo
2つの部分からなるダストカバー
防塵蓋
防尘盖

2 Hard Drive Eject Button
Festplattenauswurftaste
Bouton d'éjection
Botón de expulsión disco duro
ハードドライブのイジ ェクトボタン
頂出按鍵
顶出按键

3 Power Button
An-/Aus-Schalter
Bouton d'alimentation
Botón de encendido
電源ボタン
電源按鍵
电源按键

3 Docking Device Instruction • Gebrauchsanleitung Dockingstation • Utilisation de la Station d'acceuil • Instrucciones para el dispositivo de conexión • ドッキングデバイス取扱説明 • 直插座使用操作步驟 • 直插座使用操作步骤



Insert the 2.5" SATA hard drive to 2.5" drive slot.
Setzen Sie die 2.5" SATA Festplatte in den 2.5" Laufwerksslot ein.
Inserez le disque ur 2.5" SATA verticalement
Inserte la unidad de disco duro SATA de 2.5" en la ranura para unidades de 2.5"
2.5" SATA ハードドライブを 2.5" ドライブスロットに差し込みます。
將 2.5"SATA HDD 垂直插入2.5"硬碟插槽
将 2.5"SATA HDD 垂直插入2.5"硬碟插槽



Press the power button to turn on the device.
Drücken Sie den An-/Aus-Schalter um das Gerät einzuschalten.
Appuyez le bouton d'amimentation pour démarrer
Presione el botón de alimentación para encender el dispositivo.
電源ボタンを押してデバイスの電源をオンにします。
按下電源按鍵以開啟電源
按下电源按键以开启电源



Insert the 3.5" SATA hard drive to 3.5" drive slot.
Setzen Sie die 3.5" SATA Festplatte in den 3.5"Laufwerksslot ein.
Inserez le disque dur 3.5" SATA verticalement
Inserte la unidad de disco duro SATA de 3.5" en la ranura para unidades de 3.5"
3.5" SATA ハードドライブを 3.5" ドライブスロットに差し込みます。
將3.5"SATA HDD 垂直插入3.5"硬碟插槽
将3.5"SATA HDD 垂直插入3.5"硬碟插槽



Press the power button to turn on the device.
Drücken Sie den An-/Aus-Schalter um das Gerät einzuschalten.
Appuyez le bouton d'amimentation pour démarrer
Presione el botón de alimentación para encender el dispositivo.
電源ボタンを押してデバイスの電源をオンにします。
按下電源按鍵以開啟電源
按下电源按键以开启电源